

## Brannalarmanleggets virkemåte

Din leilighet er utstyrt med en detektor og en sirene tilkoblet det sentrale brannvarslingsanlegget.

Ved **alarm i din leilighet** vil din lokale sirene starte og lysdioder (røde lamper) på detektoren vil lyse. Ingen andre vil foreløpig bli varslet, men en lokal timer i sentralen har startet og sentralen vil pipe. Dette betyr at du nå har **3 minutter** til rådighet.

**Har du årsaken under kontroll gjør du følgende:**

1. Åpne eventuelle vinduer / dører for å luften ut.
2. Gå til sentralen for å avstille alarmen.
  - Trykk **GRÅ** knapp (Avstill summer). Da vil sentralens interne summer stoppe
  - Trykk **RØD** knapp (Stopp klokker). Da vil anleggets sirener i leiligheten stoppe.
  - Trykk **GRØNN** knapp (Tilbakestill). Da vil sentralen tilbakestilles.

**Har du ikke kontroll på situasjonen skal du forlate bygningen og tilkalle brannvesen.**

Om alarmen ikke blir avstilt innen tidsfristen vil alle alarmgivere (sirener/klokker) starte, og alle vil bli varslet.

Om alarmen går og det **IKKE** lyser i din detektor, så er den enten utløst av en detektor i fellesarealene, eller tidsfristen er utløpt i en annen leilighet. Forlat da leiligheten og møt opp til avtalt sted.

## Samlingsplass ved Brann

### Meeting point in case of Fire



**Detektorer skal IKKE fjernes eller tildekkes.**

